

Router

Router, Merkezi Bilgisayar ile kontrol sistemi arasında sinyal geçişini ve adreslemeyi sağlar.

Merkez bilgisayardan TCP/IP protokolü ile gönderilen data Roter üzerinden segmentlere ayrılır ve ilgili segmentte yer alan modüllere iletilir.

Modüller üzerinde yer alan Rs485 2. portundan Bios a erişilerek Router a ait IP numarası ve MAC ID üzerine işlenir. MAC ID nin değiştirilebilmesi için mutlaka Rs485 2. portundan girilse de bu modüle ait IP numarası standart olarak 192.168.1.10 olarak verilmiştir. Ethernet üzerinden Router ile yapılan haberleşme bu ID nin değiştirilmesi imkanını verir. Program üzerinden değiştirilebilen ID modülün enerjisinin kesilip tekrar verilmesi ile devreye girecektir.

Besleme

Voltaj	24V - 30Vdc	Konnektör ile
Güç	5 W max.	
Akım	300 mA	
Vn	< 18V dc	
In	200 mA	

Bağlantılar

Besleme	Standart 5,08 mm konnektör (2 li)
Rs485	Standart 5,08 mm konnektör (2 li)
Haberleşme	Rj45 10/100 Base T Ethernet bağlantısı
Bus	IEEE 802.3 networks, AutoSensing

Işıklar ve indikasyon

LED Kırmızı	Haberleşme Rs485 Rx - Tx
LED Yeşil	Input 0-8

Kutu	IP 20 to DIN EN 60529
------	-----------------------

Kullanım şartları

Maksimum nem %93 yoğunlaşmaya uygun değildir.

Montaj

35 mm montaj rayı üzerinde DIN EN 60715



E x B x Y 91 x 126 x58